

Площадки обслуживания ПОЖ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzw@nt-rt.ru || сайт: <https://koz.nt-rt.ru/>

Площадка обслуживания ПОЖ-02





Площадка обслуживания предназначена для доступа на ж-д цистерны для удобного и безопасного проведения сливоналивных операций на объектах нефтепродуктообеспечения.


Особенности:

- Обслуживание автоцистерн высотой от 3,7 до 4,9 м.
- Доступ на площадку обслуживания с нижнего уровня при помощи маршевой лестницы или с других конструкций при помощи переходной площадки.
- Возможна установка мостиков с одной или двух сторон площадки обслуживания.
- Возможность установки модификации мостиков (МП-3, МП-4, МП-5).
- Возможность монтажа на площадке устройства налива типа УНЖ.
- Возможность монтажа внутри площадки счетно-дозировочного комплекса типа СДК.
- Возможно соединение нескольких площадок обслуживания между собой при помощи переходных площадок.

1.	Рабочая нагрузка на мостик, Н (кгс), не более	2090 (209)
2.	Рабочая нагрузка на настил верхней рамы площадки, Н (кгс), не более	1670 (167)
3.	Рабочая нагрузка на маршевую лестницу, Н (кгс), не более	3270 (327)
4.	Рабочая нагрузка на ступень маршевой лестницы, Н (кгс), не более	1200 (120)
5.	Рабочая нагрузка на ограждение маршевой лестницы, Н (кгс), не более	300 (30)
6.	Обслуживающий персонал, чел.	1
7.	Назначенный срок службы устройства, лет	10
8.	Масса рамы нижней, кг, не более	210
9.	Масса рамы верхней, кг, не более	190
10.	Масса маршевой лестницы, кг, не более	310
11.	Общая масса площадки, кг, не более	725



Расположение крепёжных отверстий
площадки обслуживания



- 1 - Рама нижняя;
- 2 - Рама верхняя;
- 3 - Лестница маршевая;
- 4 - Ограждение лестницы маршевой;
- 5 - Ограждение заднее;
- 6 - Плита.

Общий вид площадки обслуживания ПОЖ-02

Площадка обслуживания ПОЖ-13



Площадка обслуживания предназначена для доступа на ж-д цистерны для удобного и безопасного проведения сливноналивных операций на объектах нефтепродуктообеспечения.

Особенности:

Обслуживание автоцистерн высотой от 2,5 до 3,9 м.

Передвижение площадки и установку в удобном для обслуживания месте.

1.	Рабочая нагрузка на площадку, Н (кгс), не более	1200 (120)
2.	Время приведения в рабочее положение (перемещение подвижной рамы), сек., не более	60
3.	Рабочая нагрузка на ступень, Н (кгс), не более	1200 (120)
4.	Рабочая нагрузка на подвижную раму, Н (кгс), не более	1200 (120)
5.	Рабочая нагрузка на ограждение, Н (кгс), не более	300 (30)
6.	Обслуживающий персонал, чел.	1
7.	Назначенный срок службы устройства, лет	10
8.	Общая масса площадки, кг, не более	330




Рисунок 2 - Основные размеры площадки ПО-13




Рисунок 1 - Общий вид площадки обслуживания ПО-13



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzw@nt-rt.ru || сайт: <https://koz.nt-rt.ru/>